

Montageanleitung Betätigungsgriff

Benötigtes Werkzeug: Schleifmaschine, Schraubendreher, Steckschlüssel/Gabelschlüssel, **Loctite mittel**

1. Griff demontieren gem. Foto



2. Neuer Handgriff gem. Foto vorbereiten



3. Neuer Griff montieren

- Seilführung und Griff positionieren
- Hülse einsetzen von der Seite ohne Anschlag



4. Schrauben montieren, mit **Loctite** sichern

-M8 > Fest anziehen, Hülse ist als Anschlag ausgeführt.

-M4 (Arretierung Seilführung) > Fest anziehen



5. Feststellung Bremse montieren

- M4 Schraube mit Loctite sichern.
- Schraube so anziehen dass die Feststellung noch beweglich ist.





Erhältliches Zubehör:

-Feder für Feststellung

